

Solo kompatibilis távirányítók listája

	Márka	Típus	Kód típusa
1.	adyx	Bravo	Úgró kód
2.	adyx	TE4 433H	Úgró kód
3.	adyx	TE4 433H Blue	Úgró kód
4.	adyx	TM433	Fix kód
5.	aerf	BT	Fix kód
6.	aerf	TTS	Fix kód
7.	allmatic	ASMX 2	Fix kód
8.	allmatic	ASMX 4	Fix kód
9.	allmatic	ASMY 2	Fix kód
10.	allmatic	ASMY 4	Fix kód
11.	allmatic	B.RO 1WN	Úgró kód
12.	allmatic	B.RO 1WN RED	Úgró kód
13.	allmatic	B.RO 2WN	Úgró kód
14.	allmatic	B.RO 2WN RED	Úgró kód
15.	allmatic	B.RO 4WN	Úgró kód
16.	allmatic	B.RO 4WN RED	Úgró kód
17.	allmatic	B.RO OVER	Úgró kód
18.	allmatic	BRO.STAR	Úgró kód
19.	allmatic	MINIPASS	Úgró kód
20.	allmatic	PASS 2	Úgró kód
21.	allmatic	PASS 4	Úgró kód
22.	allmatic	TECH3	Úgró kód
23.	alltronik	S-425	Fix kód
24.	alukon	Comfort 220	Fix kód
25.	alukon	MT87A1	Fix kód
26.	alulux	Digital 302	Fix kód
27.	alulux	Digital 302	Fix kód
28.	alulux	MT87A1	Fix kód
29.	ansonic	SA434	Fix kód
30.	ansonic	SF433	Fix kód
31.	aperto	4013 TX03-434-4	Úgró kód
32.	aperto	4020 TX03-868-4	Úgró kód
33.	aperto	4022 TX02-434-2	Úgró kód
34.	aperto	4025 TX02-868-2	Úgró kód
35.	aperto	CPS 1	Fix kód
36.	aperto	CPS 2	Fix kód
37.	aperto	CPS 4	Fix kód
38.	aperto	TX02-434-2	Úgró kód
39.	aperto	TX02-868-2 BLUE	Úgró kód
40.	aperto (sommer)	4020-TX03-434	Úgró kód
41.	aperto (sommer)	TX02-434-2	Úgró kód
42.	aprimatic	TM4	Úgró kód
43.	aprimatic	TR2	Úgró kód
44.	aprimatic	TR4	Úgró kód
45.	aprimatic	TX2M	Úgró kód
46.	aprimatic	TX2P	Úgró kód
47.	aprimatic	TX4M	Úgró kód
48.	ata	PTX4 BLUE	Úgró kód
49.	ata	PTX4 PINK	Úgró kód
50.	atodor	G4330E	Fix kód

	Márka	Típus	Kód típusa
51.	atodor	G4332E	Fix kód
52.	atodor	G4333E	Fix kód
53.	atodor	G4335E	Fix kód
54.	autelco	EMB	Fix kód
55.	autelco	TX300	Fix kód
56.	autelco	TX300T	Fix kód
57.	avidsen	104250	Úgró kód
58.	avidsen	104250 OLD	Úgró kód
59.	avidsen	104250 RED	Úgró kód
60.	avidsen	104251	Úgró kód
61.	avidsen	104257	Úgró kód
62.	avidsen	104350	Úgró kód
63.	avidsen	654250	Úgró kód
64.	B&D	62170	Fix kód
65.	B&D	PTX4	Fix kód
66.	ballan	4013	Úgró kód
67.	ballan	FM400E	Fix kód
68.	ballan	FM404B	Úgró kód
69.	BeB Proget	EMY N	Fix kód
70.	BeB Proget	ETY 2N	Fix kód
71.	BeB Proget	ETY 4N	Fix kód
72.	becker	MICRO	Fix kód
73.	belfox	773	Fix kód
74.	belfox	783	Fix kód
75.	belfox	7834-mini	Fix kód
76.	belfox	DHS 7	Fix kód
77.	beninca	Apple	Úgró kód
78.	beninca	Cupido	Úgró kód
79.	beninca	IO	Úgró kód
80.	beninca	LOT A	Fix kód
81.	beninca	LOT W	Fix kód
82.	beninca	LOT WCV	Úgró kód
83.	beninca	LOT WMS	Fix kód
84.	beninca	LOT X	Fix kód
85.	beninca	LOT XPS	Fix kód
86.	beninca	LOT XW	Fix kód
87.	beninca	ROLLKEY	Úgró kód
88.	beninca	TO.GO QV	Úgró kód
89.	beninca	TO.GO. WP	Fix kód
90.	beninca	TO.GO2 VW	Úgró kód
91.	beninca	TO.GO4 VW	Úgró kód
92.	beninca	TWK	Fix kód
93.	beninca	TWV	Úgró kód
94.	bernal	RCBE	Fix kód
95.	bernal	SKJ	Fix kód
96.	bernal	SKXMD	Fix kód
97.	berner torantriebe	SKX MD	Fix kód
98.	bft	GHIBLI	Úgró kód
99.	bft	KLEIO	Úgró kód
100.	bft	MITTO A	Úgró kód

	Márka	Típus	Kód típusa
101.	bft	MITTO M	Úgró kód
102.	bft	MITTO RCB	Úgró kód
103.	bft	MURALE	Úgró kód
104.	bft	TEO	Fix kód
105.	bft	TRC 1	Úgró kód
106.	bft	TRC 2	Úgró kód
107.	bft	TRC 4	Úgró kód
108.	bft	TX2 306	Fix kód
109.	bft	VTM	Fix kód
110.	came	TOP432A	Fix kód
111.	came	TOP432EE	Fix kód
112.	came	TOP432EV	Fix kód
113.	came	TOP432NA	Fix kód
114.	came	TOP432S	Fix kód
115.	came	TOP432SA	Fix kód
116.	came	TOP434A	Fix kód
117.	came	TOP434EE	Fix kód
118.	came	TOP434EV	Fix kód
119.	came	TOP434M	Fix kód
120.	came	TOP434NA	Fix kód
121.	came	TOP862NA	Fix kód
122.	came	TWIN	Fix kód
123.	cardale doors	433	Fix kód
124.	cardale doors	433 II	Fix kód
125.	cardale doors	433-M	Fix kód
126.	cardale doors	868-4C	Fix kód
127.	cardin	S437 TX	Úgró kód
128.	cardin	S438 TX	Fix kód
129.	cardin	TXQ 486	Úgró kód
130.	cardin	TXQ 486 NEW	Úgró kód
131.	cardin	TXQ S449 GREEN	Úgró kód
132.	cardin	TXQ S449 QZ1	Úgró kód
133.	cardin	TXQ S449 QZ2	Úgró kód
134.	cardin	TXQ S449 QZ3	Úgró kód
135.	cardin	TXQ S449 QZ4	Úgró kód
136.	cardin	TXQ S486 OLD	Úgró kód
137.	cardin	XRADO	Úgró kód
138.	casali	JA332 AMIGO	Úgró kód
139.	casali	JA334 AMIGO	Úgró kód
140.	casit	BE HAPPY S	Úgró kód
141.	casit	BE HAPPY S AZUL	Úgró kód
142.	casit	MPSTFRC	Úgró kód
143.	casit	MTE	Úgró kód
144.	casit	VTM	Úgró kód
145.	celinsa	C-2	Fix kód
146.	celinsa	DW-2	Fix kód
147.	celinsa	ME	Fix kód
148.	celinsa	ME-B	Fix kód
149.	celinsa	RW-2	Fix kód
150.	celinsa	SAW	Fix kód

	Márka	Típus	Kód típusa
151.	celinsa	SE	Fix kód
152.	celinsa	SE-1	Fix kód
153.	celinsa	SE-1B	Fix kód
154.	celinsa	SE-B	Fix kód
155.	chamberlain/lift master/motor lift	4335EML	Fix kód
156.	chamberlain/lift master/motor lift	433EML	Fix kód
157.	chamberlain/lift master/motor lift	5433E	Úgró kód
158.	chamberlain/lift master/motor lift	84335EML	Úgró kód
159.	chamberlain/lift master/motor lift	94333E	Úgró kód
160.	chamberlain/lift master/motor lift	94334E	Úgró kód
161.	chamberlain/lift master/motor lift	94335E	Úgró kód
162.	chamberlain/lift master/motor lift	94335EML	Úgró kód
163.	chamberlain/lift master/motor lift	98685E	Úgró kód
164.	chamberlain/lift master/motor lift	G4330E	Fix kód
165.	chamberlain/lift master/motor lift	TX4 UNI	Úgró kód
166.	chamberlain/lift master/motor lift	TXR4 UNI	Úgró kód
167.	cimesa	EM	Fix kód
168.	clemsa	D	Fix kód
169.	clemsa	DIGICODE MH	Fix kód
170.	clemsa	E	Fix kód
171.	clemsa	E-300	Fix kód
172.	clemsa	E-600	Fix kód
173.	clemsa	E20	Fix kód
174.	clemsa	EM	Fix kód
175.	clemsa	FA	Fix kód
176.	clemsa	FAV	Fix kód
177.	clemsa	M-60	Fix kód
178.	clemsa	MASTERCODE	Fix kód
179.	clemsa	MH	Fix kód
180.	clemsa	MH-E	Fix kód
181.	clemsa	MT	Fix kód
182.	clemsa	MT-H	Fix kód
183.	clemsa	MT-X	Fix kód
184.	clemsa	MT-Y	Fix kód
185.	clemsa	MT-Z	Fix kód
186.	daspi	ZERO RC	Úgró kód
187.	dea system	306	Fix kód
188.	dea system	GENIE R 273	Úgró kód
189.	dea system	GENIE S	Fix kód
190.	dea system	GENIE S 263L	Fix kód
191.	dea system	GOLD306	Fix kód
192.	dea system	GOLDR	Úgró kód
193.	dea system	GOLDS	Fix kód
194.	dea system	MIO TD	Fix kód
195.	dea system	MIO TR	Úgró kód
196.	dea system	PUNTO 268	Fix kód
197.	dea system	PUNTO 278	Úgró kód
198.	delma	APOLLO-300-4	Fix kód
199.	delma	APOLLO-433-4	Fix kód
200.	delma	APOLLO-433-4 NEW	Fix kód

	Márka	Típus	Kód típusa
201.	delma	KING-433	Fix kód
202.	delma	MIZ-300	Fix kód
203.	delma	MIZ-433	Fix kód
204.	dickert	HS-868	Fix kód
205.	dickert	HS-868 GREY	Fix kód
206.	dickert	IAMS-433...	Fix kód
207.	dickert	IS-433	Fix kód
208.	dickert	IS-868	Fix kód
209.	dickert	MAHS433	Fix kód
210.	dickert	S10 -433-AL	Fix kód
211.	dickert	S10 AL	Fix kód
212.	dickert	S10 AL	Fix kód
213.	dickert	S20 -433-AL	Fix kód
214.	dickert	S20-868-AL	Fix kód
215.	dickert	S5 -433-AL	Fix kód
216.	dickert	S5-868-AL	Fix kód
217.	ditec	BIX LS2	Fix kód
218.	ditec	BIXLG	Úgró kód
219.	ditec	BIXLP	Úgró kód
220.	ditec	GOL4	Úgró kód
221.	ditec	GOL4C	Fix kód
222.	doorhan	TRANSMITTER 4	Úgró kód
223.	doormatic	AM-300	Fix kód
224.	doormatic	AZ-433	Fix kód
225.	doormatic	EURO	Fix kód
226.	ducati	TE2	Fix kód
227.	ducati	TPR	Fix kód
228.	ducati	TSAW	Fix kód
229.	ducati	TSAWN	Fix kód
230.	ece	433 TX4	Fix kód
231.	ece	ECE 433	Fix kód
232.	ecostar	40 - 1	Fix kód
233.	ecostar	40 - 4	Fix kód
234.	ecostar	RSC	Úgró kód
235.	ecostar	RSE	Úgró kód
236.	ecostar	RSZ	Úgró kód
237.	einhell	HS433	Fix kód
238.	e-king	433	Fix kód
239.	e-king	433 II	Fix kód
240.	e-king	433-M	Fix kód
241.	e-king	868-4C	Fix kód
242.	e-king	TX433	Fix kód
243.	e-king	TX868	Fix kód
244.	elbe	50	Fix kód
245.	elemat	TRINARY	Fix kód
246.	elka	SK	Fix kód
247.	elka	SKX 2	Fix kód
248.	elka	SKX 4	Fix kód
249.	elka	SKX LC	Fix kód
250.	erone	OVALI	Fix kód

	Márka	Típus	Kód típusa
251.	faac	418 1 SL	Fix kód
252.	faac	418 2 SL	Fix kód
253.	faac	418 3 SL	Fix kód
254.	faac	DL2 868 SLH	Úgró kód
255.	faac	DL4 868 SLH	Úgró kód
256.	faac	R40 330 NEW	Fix kód
257.	faac	R40 330 OLD	Fix kód
258.	faac	TM 300 1	Fix kód
259.	faac	TM 300 2	Fix kód
260.	faac	TM 300 3	Fix kód
261.	faac	TM 315 1	Fix kód
262.	faac	TM 315 2	Fix kód
263.	faac	TM 315 3	Fix kód
264.	faac	TML2 433 SLH	Úgró kód
265.	faac	TML2 433 SLR	Fix kód
266.	faac	TML4 433 SLH	Úgró kód
267.	faac	TML4 433 SLR	Fix kód
268.	faac	XT2 433 SLH	Úgró kód
269.	faac	XT2 433 SLH BLACK	Úgró kód
270.	faac	XT2 433 SLH LR	Úgró kód
271.	faac	XT2 433 SLH LR BLACK	Úgró kód
272.	faac	XT2 868 SLH	Úgró kód
273.	faac	XT2 868 SLH LR	Úgró kód
274.	faac	XT4 433 RC	Fix kód
275.	faac	XT4 433 SLH	Úgró kód
276.	faac	XT4 433 SLH BLACK	Úgró kód
277.	faac	XT4 433 SLH LR	Úgró kód
278.	faac	XT4 433 SLH LR BLACK	Úgró kód
279.	faac	XT4 868 SLH	Úgró kód
280.	faac	XT4 868 SLH LR	Úgró kód
281.	fadini	ASTRO 433 2	Fix kód
282.	fadini	ASTRO 433 4	Fix kód
283.	fadini	ASTRO 433M	Fix kód
284.	fadini	JUBI 433 2	Úgró kód
285.	fadini	JUBI 433 4	Úgró kód
286.	fadini	JUBI SMALL	Úgró kód
287.	ferport	TAC 80	Fix kód
288.	genius	AMIGO	Úgró kód
289.	genius	AMIGOLD	Úgró kód
290.	genius	BRAVO	Úgró kód
291.	genius	ECHO	Úgró kód
292.	genius	JA40	Fix kód
293.	genius	KILO 2	Úgró kód
294.	genius	KILO 4	Úgró kód
295.	gibidi	AU1600	Úgró kód
296.	gibidi	AU1600 WOOD	Úgró kód
297.	gibidi	AU1610	Úgró kód
298.	gibidi	AU1680	Úgró kód
299.	gibidi	AU1680 WOOD	Úgró kód
300.	gibidi	DOMINO	Úgró kód

	Márka	Típus	Kód típusa
301.	gibidi/open out	L110	Fix kód
302.	gibidi/open out	TMB	Fix kód
303.	gibidi/open out	TSM	Fix kód
304.	gobbato	RAD/B2S	Fix kód
305.	gr	GR 433	Fix kód
306.	gulliver	MDRS	Fix kód
307.	gulliver	MDW	Fix kód
308.	hormann	HS868	Fix kód
309.	hormann	HSE 433	Fix kód
310.	hormann	HSM 433	Fix kód
311.	hormann	HSP4	Fix kód
312.	jcm	BINARY	Fix kód
313.	jcm	EB	Fix kód
314.	jcm	EF	Fix kód
315.	jcm	EM	Fix kód
316.	jcm	ET	Fix kód
317.	jcm	GO	Úgró kód
318.	jcm	MINI GO	Úgró kód
319.	jcm	NEO	Úgró kód
320.	jcm	TRIEME	Fix kód
321.	kblue	ETH-TEL01	Úgró kód
322.	key	900TXB-42R	Úgró kód
323.	key	SUB 44R	Úgró kód
324.	key	TXB 44R	Úgró kód
325.	key	TXG 44R	Úgró kód
326.	king gates	CLIPPER	Úgró kód
327.	king gates	STYLO	Úgró kód
328.	label	SPYCO	Úgró kód
329.	leb	TCP	Fix kód
330.	leb	TMW	Fix kód
331.	linear	LINEAR	Fix kód
332.	linear	MEGACODE	Fix kód
333.	marantec	21R	Fix kód
334.	marantec	D23	Fix kód
335.	marantec	DIGITAL 21	Fix kód
336.	marantec	DIGITAL 30 433	Fix kód
337.	marantec	DIGITAL 30 868	Fix kód
338.	marantec	DIGITAL 31	Fix kód
339.	marantec	DIGITAL 32 868	Fix kód
340.	mhouse	GTX4	Úgró kód
341.	mhouse	MOOVO	Úgró kód
342.	mhouse	TX3	Úgró kód
343.	mhouse	TX4	Úgró kód
344.	motostar	CLIKSTAR 53	Fix kód
345.	nice	Easy S 1	Fix kód
346.	nice	Easy S 2	Fix kód
347.	nice	Easy S 4	Fix kód
348.	nice	ERA FLOR 1	Úgró kód

	Márka	Típus	Kód típusa
349.	nice	ERA FLOR 2	Úgró kód
350.	nice	ERA FLOR 4	Úgró kód
351.	nice	ERGO	Úgró kód
352.	nice	FLOR-S 1	Úgró kód
353.	nice	FLOR-S 2	Úgró kód
354.	nice	FLOR-S 4	Úgró kód
355.	nice	SMILO	Úgró kód
356.	nice	VERY-VR	Úgró kód
357.	nologo	BANDY-H	Úgró kód
358.	nologo	EKO-EH	Úgró kód
359.	nologo	EKO-H	Úgró kód
360.	nologo	SMART-H	Úgró kód
361.	nologo	SMILE-H	Úgró kód
362.	norton	NEO	Úgró kód
363.	novoferm	HS 43-1E	Fix kód
364.	novoferm	HS 43-2E	Fix kód
365.	novoferm	HS 43-3E	Fix kód
366.	novoferm	HS 43-4E	Fix kód
367.	novoferm	M512	Fix kód
368.	novoferm	MCHS	Úgró kód
369.	novoferm	MICRO-NOVOTRON 502	Úgró kód
370.	novoferm	MICRO-NOVOTRON 504	Úgró kód
371.	novoferm	Mini-Novotron 40	Fix kód
372.	novoferm	MINI-NOVOTRON 502	Úgró kód
373.	novoferm	MINI-NOVOTRON 504	Úgró kód
374.	novoferm	MNHS	Úgró kód
375.	novoferm	Novotron 202 MB	Fix kód
376.	o&o	ELIOT	Úgró kód
377.	o&o	RAY	Úgró kód
378.	o&o	T.COM R4-2	Úgró kód
379.	o&o	T.COM R8-2	Úgró kód
380.	o&o	TWIN	Úgró kód
381.	o&o	TX	Úgró kód
382.	portamatic	MPH	Fix kód
383.	portamatic	MPSA	Fix kód
384.	portamatic	MPSN	Fix kód
385.	prastel	BFOR	Úgró kód
386.	prastel	KMFT	Fix kód
387.	prastel	KMFTP	Fix kód
388.	prastel	MPSTFE	Fix kód
389.	prastel	MPSTFE RE	Fix kód
390.	prastel	MPSTFE RJ	Fix kód
391.	prastel	MPSTLE	Úgró kód
392.	prastel	MPSTP2E	Úgró kód
393.	prastel	MTE	Úgró kód
394.	prastel	TCE	Úgró kód
395.	prastel	TRQ-P	Úgró kód
396.	proem	ERC/ACD	Fix kód
397.	pujol	ET	Fix kód
398.	pujol	NEO	Úgró kód

	Márka	Típus	Kód típusa
399.	pujol	P15	Fix kód
400.	pujol	TWIN	Úgró kód
401.	pujol	VARIO	Úgró kód
402.	pujol	VARIO MARS	Úgró kód
403.	pujol	VARIO OCEAN	Úgró kód
404.	rib	LITHIO	Úgró kód
405.	rib	MOON	Fix kód
406.	rib	SUN	Fix kód
407.	roger	TX10	Fix kód
408.	roper	NEO	Úgró kód
409.	sea	EC 433	Fix kód
410.	seav	BE HAPPY RS	Úgró kód
411.	serai	SER 310	Fix kód
412.	serai	Serai OG/28	Fix kód
413.	serai	Serai OG/48	Fix kód
414.	serai	Serai OG/62	Fix kód
415.	serai	Serai OG/64	Fix kód
416.	silvelox	Mhz 07 RC	Úgró kód
417.	silvelox	Mhz 2007	Úgró kód
418.	silvelox	QUARZ SAW	Úgró kód
419.	simba	RC	Fix kód
420.	siminor	CVX	Fix kód
421.	somfy	433-NLT2 RTR	Úgró kód
422.	somfy	433-NLT4 BEIGE	Úgró kód
423.	somfy	ALARMA	Úgró kód
424.	somfy	CVX	Fix kód
425.	somfy	K-EASY	Úgró kód
426.	somfy	K-EASY NEW	Úgró kód
427.	somfy	K-EASY OLD	Úgró kód
428.	somfy	KEY GO RTS	Úgró kód
429.	somfy	KEYTIS RTS	Úgró kód
430.	somfy	KEYTIS RTS NS	Úgró kód
431.	somfy	MITTO	Úgró kód
432.	somfy	TELIS RTS	Úgró kód
433.	somfy	TS 433	Fix kód
434.	somfy	TX2 433	Úgró kód
435.	sommer	4010	Úgró kód
436.	sommer	4020	Úgró kód
437.	sommer	4025 433	Úgró kód
438.	sommer	4025 868	Úgró kód
439.	sommer	4026	Úgró kód
440.	stagnoli	KALLISTO	Úgró kód
441.	stagnoli	VENUS	Úgró kód
442.	stagnoli	ZEUS	Fix kód
443.	TAU	250 SLIM RP	Úgró kód
444.	TAU	250 T4 RP	Úgró kód
445.	tedsen	SKJ	Fix kód
446.	tedsen	SKX DL	Fix kód
447.	tedsen	SKX HD	Fix kód
448.	tedsen	SKX LC	Fix kód

	Márka	Típus	Kód típusa
449.	tedsen	SKX MD	Fix kód
450.	tedsen	SKX SL	Fix kód
451.	tedsen	SM	Fix kód
452.	telcoma	EDGE	Fix kód
453.	telcoma	FM402	Úgró kód
454.	telcoma	FM402E	Úgró kód
455.	telcoma	FM404	Úgró kód
456.	telcoma	FM404E	Úgró kód
457.	telcoma	RCS	Fix kód
458.	telcoma	TANGO 2	Fix kód
459.	telcoma	TANGO 4	Fix kód
460.	v2	HANDY	Úgró kód
461.	v2	PHOENIX	Úgró kód
462.	v2	PHOX 433	Úgró kód
463.	v2	TPR-43KF	Fix kód
464.	v2	TRC	Úgró kód
465.	v2	TSC	Úgró kód
466.	v2	TXC	Úgró kód
467.	vds	ECO-R	Úgró kód
468.	vds	TRQ P	Úgró kód